Построение программных траекторий спутника с нежесткими элементами конструкции

С.С. Ткачёв, А.И. Шестопёров

Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН

Введение

Спутники с крупногабаритными нежесткими элементами

Особенности

- спутник нельзя считать твердым
- число степеней свободы бесконечно
- число каналов управления существенно конечно (часто как у обычных спутников)

Задачи системы управления

- успокоение колебаний и начальная стабилизация
- стабилизация заданных режимов движения

Источник <https://spacestructures.de/>

Задача отслеживания траектории

$$\mathbf{M}_{упр} = -\mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{F}(\mathbf{q}_0, \boldsymbol{\omega}_0, \dot{\boldsymbol{\omega}}_0)$$

Стабилизирующая часть

Компенсационная часть

Задача построения программного движения $\mathbf{q}_0(t)$

$$\mathbf{F}_0(\mathbf{q}_0, \boldsymbol{\omega}_0, \dot{\boldsymbol{\omega}}_0) = \mathbf{J}\boldsymbol{\varepsilon}_0 + \boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}_0$$

«РЫВОК»

Рывок – третья производная радиус-вектора

- колебательная часть
- диссипативная часть
- система вышла на установившийся режим

$$\ddot{x} + \alpha_1 \dot{x} + \alpha_2 x = f(t), \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0$$

Нужны непрерывная третья производная $\mathbf{q}_0(t)$

Линейная интерполяция кватерниона

$$\mathbf{q}_i(t) = \mathbf{Q}_i \circ (\mathbf{Q}_i^{-1} \circ \mathbf{Q}_{i+1})^{\tilde{\beta}_i(t)} \quad (\text{Dam, Kosh, Lillholm})$$

$$\tilde{\beta}_i(t_1) = 0$$

$$\tilde{\beta}_i(t_2) = 1$$

Замена $\tau = \frac{t-t_1}{t_2-t_1} \quad \beta(0) = 0$
 $\beta(1) = 1$

$$\ddot{\tilde{\beta}}_i(t) = \ddot{\beta}_i(\tau) = \frac{1}{(t_2-t_1)^2} \beta_i''(\tau)$$

$$\beta_i''(\tau_0) = (t_2-t_1)^2 \left. \frac{d}{dt^n} (\tilde{\beta}(t)) \right|_{t=t_0}$$

$$\exp(\varphi \mathbf{n}) = \cos \varphi + \mathbf{n} \sin \varphi$$

$$\ln(\mathbf{q}) = \ln(\cos \varphi + \mathbf{n} \sin \varphi) = \varphi \mathbf{n}$$

Интерполяция с угловой скоростью

Пусть на концах интервала задана угловая скорость $\mathbf{q} = \mathbf{Q}_1 \circ (\mathbf{Q}_1^{-1} \circ \mathbf{q}_1)^{\beta_1(\tau)} \circ (\mathbf{q}_1^{-1} \circ \mathbf{q}_2)^{\beta_2(\tau)} \circ (\mathbf{q}_2^{-1} \circ \mathbf{Q}_2)^{\beta_3(\tau)}$ (Kim, Kim)

Дополнительные условия на полиномы

$$\begin{aligned} \dot{\beta}_1(0) \neq 0 \quad \dot{\beta}_2(0) = 0 \quad \dot{\beta}_3(0) = 0 \\ \dot{\beta}_1(1) = 0 \quad \dot{\beta}_2(1) = 0 \quad \dot{\beta}_3(1) \neq 0 \end{aligned}$$

С учетом кинематических соотношений

$$\boldsymbol{\omega} = 2\tilde{\mathbf{q}} \circ \dot{\mathbf{q}}$$

Вспомогательные кватернионы

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{Q}_1 \circ \exp\left(\frac{\boldsymbol{\omega}(t_1)}{2\dot{\beta}_1(0)}\right) \quad \mathbf{q}_2 = \mathbf{Q}_2 \circ \exp\left(-\frac{\boldsymbol{\omega}(t_2)}{2\dot{\beta}_3(1)}\right)$$

$$\mathbf{q} = \mathbf{Q}_1 \circ \left(\exp\left(\frac{\boldsymbol{\omega}(t_1)}{2\dot{\beta}_1(0)}\right)\right)^{\beta_1(\tau)} \circ \left(\exp\left(-\frac{\boldsymbol{\omega}(t_1)}{2\dot{\beta}_1(0)}\right) \circ \mathbf{Q}_1^{-1} \circ \mathbf{Q}_2 \circ \exp\left(-\frac{\boldsymbol{\omega}(t_2)}{2\dot{\beta}_3(1)}\right)\right)^{\beta_2(\tau)} \circ \left(\exp\left(\frac{\boldsymbol{\omega}(t_2)}{2\dot{\beta}_3(1)}\right)\right)^{\beta_3(\tau)}$$

$$\beta_1(\tau) = (t_2 - t_1)\dot{\beta}_1(0)\tau + (3 - 2(t_2 - t_1)\dot{\beta}_1(0))\tau^2 + ((t_2 - t_1)\dot{\beta}_1(0) - 2)\tau^3 \quad \beta_2(\tau) = 2\tau^2 - \tau^3 \quad \beta_3(\tau) = (2 - (t_2 - t_1)\dot{\beta}_3(1))\tau^2 + ((t_2 - t_1)\dot{\beta}_3(1))\tau^3$$

Схемы построения

6 дополнительных кватернионов
7 полиномов 7й степени

3 дополнительных кватерниона
4 полиномов 4й степени

4 дополнительных кватерниона
5 полиномов 5й степени

Схемы построения

6 дополнительных кватернионов
7 полиномов 7й степени

3 дополнительных кватерниона
4 полиномов 4й степени

4 дополнительных кватерниона
5 полиномов 5й степени

Как правило известны только
ориентация и угловая скорость в
узлах

Интерполяционный кватернион

$$\mathbf{q}(\tau) = \mathbf{q}_0 \circ \prod_{i=0}^4 (\mathbf{q}_i^{-1} \circ \mathbf{q}_{i+1})^{\beta_{i+1}(\tau)}, \quad \mathbf{q}_0 = \mathbf{Q}_1, \quad \mathbf{q}_5 = \mathbf{Q}_2$$

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{Q}_1 \circ \exp\left(\frac{\boldsymbol{\omega}(t_1)}{2\dot{\beta}_1(0)}\right)$$

$$\mathbf{q}_2 = \mathbf{Q}_1 \circ \exp\left(\frac{\boldsymbol{\omega}(t_1)}{2\dot{\beta}_1(0)}\right) \circ \exp\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}(0)}{2\ddot{\beta}_2(0)}\right)$$

$$\mathbf{q}_3 = \mathbf{Q}_1 \circ \exp\left(\frac{\boldsymbol{\omega}(t_1)}{2\dot{\beta}_1(0)}\right) \circ \exp\left(\frac{\boldsymbol{\varepsilon}(0)}{2\ddot{\beta}_2(0)}\right) \circ \exp\left(\frac{\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}(0) - \boldsymbol{\omega}(0) \times \boldsymbol{\varepsilon}(0)}{2\ddot{\beta}_3(0)}\right)$$

$$\mathbf{q}_4 = \mathbf{Q}_2 \circ \exp\left(-\frac{\boldsymbol{\omega}(t_2)}{2\dot{\beta}_4(1)}\right)$$

Заключение

	Схема 1	Схема 2	Схема 3
Число кватернионов	6	3	4
Число полиномов	7	4	5
Расчет производных на борту	-	+	+
Исходные данные	Нужно доопределять ускорение и его производную	Только левая граница всего интервала, внутренние точки вычисляются	Только левая граница интервала